



Zestaw służy do montażu i demontażu sprzęgieł SAC ( 3 i 4 otworowych)

**Zastosowanie:**

VW, Audi, Ford, BMW, Mercedes, Opel, Renault, Volvo i inne

**Nr katalogowy: S0000058**