



Zestaw służy do montażu i demontażu sprzęgieł SAC (3 i 4 otworowych)

Zastosowanie:

VW, Audi, Ford, BMW, Mercedes, Opel, Renault, Volvo i inne

Nr katalogowy: S0000058